



Instrucciones para Arenadoras de 20/40/45/70 y 75 litros

Antes de poner en funcionamiento:

- Compruebe que todas las válvulas están cerradas. Y el indicador de presión (manómetro) marca 0.

Paso 1:

- Abrir el tapón
- Luego llene con la arena utilizando el embudo
- Cierre el tapón (para la Arenadora de 45 y 75 litros mantener aguantado el tapón con la mano antes de abrir la válvula de aire)



Paso 2:

- Conecte su compresor a la Arenadora con una toma rápida o con una conexión de bomberos (no incluido)



Válvula general

Paso 3:

- Abrir la válvula general para que se llene la Arenadora de presión, la válvula de aire debe estar siempre abierta. Sólo sirve para ajustar el aire.

Válvula de aire



Paso 4:

- Abrir la pistola



Pistola de válvula



Pistola con parada automática



Abrir las pistolas completamente y rápidamente

Paso 5:

- Abrir la válvula de arena lentamente para obtener la mezcla deseada de arena y aire. (Nunca abra la válvula completamente).

Válvula de arena : cerrada



Válvula de arena : abierta



Ahora ya puede empezar el arenado.

CUANDO QUIERAS PARAR LA ARENADORA:

- Cierre la válvula de arena que hay en la parte inferior de la Arenadora. (Vea el "Paso 5")
- Puede cerrar la pistola ("Paso 4") cuando haya salido toda la arena de la manguera. (para evitar el desgaste de la pistola).

CUANDO NO QUEDA MAS ARENA:



- Nunca intente abrir el tapón antes de despresurizar la Arenadora (cuando esta con presión).
- Para ello: cerrar la válvula general y la válvula que hay en la parte inferior de la Arenadora (válvula de arena), dejar abierta la válvula de aire y la pistola con la finalidad de limpiar la arena restante de la Arenadora.
- Abrir el tapón cuando el indicador de presión (manómetro) indica **0**.

Recuerde que debe protegerse totalmente su cuerpo y especialmente los ojos. Nunca apunte con la pistola en marcha hacia una persona.

AYUDA PARA EL MAL FUNCIONAMIENTO:

- Que el tamaño de arena seleccionado sea muy grande. (0,3 mm a 0,7 mm)
- Que la válvula de arena se abra demasiado o demasiado rápido.
- Que la boquilla seleccionada para la pistola sea demasiado pequeña.