

# **ABRILLANTADORA MANUAL**



## **¿ PARA QUE SIRVE ?**

Máquina rotativa de abrillantado de baja velocidad para mantenimiento de suelos y paredes, no incluye accesorios.

## **CONSEJOS PRACTICOS DE USO**

Pulverizar decapante sobre la superficie a limpiar, colocar estropajo para decapar, esperar tiempo recomendado y pulverizar cristalizador con estropajo nº0 o nº1 hasta que cristalice la superficie.

***Herramientas en Alquiler***



[toolquick.es](http://toolquick.es)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje: 220 V

Potencia absorbida (W): 900

R.P.M. en vacío: 600 - 2.000

Diámetro exterior disco (mm): 180

Rosca del husillo: M14

Peso neto (Kg): 2,1

Longitud del cable (m): 2,5

## AVISOS DE SEGURIDAD

No exponer la herramienta a la lluvia o en lugares mojados o húmedos. Si se trabaja en una dirección equivocada, existe el peligro que se produzcan contragolpes violentos. En caso de bloqueo o de interferencias eléctricas o mecánicas, desconectar la herramienta.

## ICONOS DE SEGURIDAD

**Herramientas en Alquiler**



[toolquick.es](http://toolquick.es)

