

AHOYADOR



¿ PARA QUE SIRVE ?

Ideales para trabajos de perforación en viñedos u otros cultivos, así como para colocar soportes en viveros y postes de empalizadas o de alumbrado vial.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Arranque en frío poner palanca aire cerrado, pulsar cebador si lleva, poner interruptor de encendido en posición de on y tirar de la cuerda de arranque con suavidad, después de la primera explosión retirar palanca del aire de la posición de cerrado, colocar en posición de aire abierto y volver a tirar suavemente de la cuerda de arranque.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 2,0 cv - 1,5 Kw

Cilindrada 47,7 cm³

Relación de reducción 40 : 1

Peso sin barrena 9,1 Kg

Diámetro barrena 8-10-15-20 cm

AVISOS DE SEGURIDAD

No rellenar combustible con el motor en marcha. No volcar durante su transporte por las posibles pérdidas de combustible. Nunca dejar la máquina en funcionamiento sin atención.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

**TOOL
QUICK**