

ABRILLANTADORA PEQUEÑA



¿ PARA QUE SIRVE ?

Máquina rotativa de baja velocidad para mantenimiento de suelos abrigantados o para fregar cualquier tipo de superficies, no incluye accesorios.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Pulverizar decapante sobre la superficie a limpiar, colocar estropajo para decapar, esperar tiempo recomendado y pulverizar cristizador con estropajo nº0 o nº1 hasta que cristalice la superficie.

Herramientas en Alquiler

★ toolquick.es

**TOOL
QUICK**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje: 220 V

Potencia: 0,5 hp

Consumo: 2,5 A

Velocidad del plato: 155 rpm

Diámetro del plato: 320 mm

Peso: 22 Kg

Tamaño (ancho, largo, alto): 345, 425, 1145 mm

AVISOS DE SEGURIDAD

No exponer la herramienta a la lluvia o en lugares mojados o húmedos. Si se trabaja en una dirección equivocada, existe el peligro que se produzcan contragolpes violentos. En caso de bloqueo o de interferencias eléctricas o mecánicas, desconectar la herramienta.

ICONOS DE SEGURIDAD

Herramientas en Alquiler



toolquick.es

