

AHOYADOR DOS USUARIOS



¿ PARA QUE SIRVE ?

Ideales para trabajos de perforación en viñedos u otros cultivos, así como para colocar soportes en viveros y postes de empalizadas o de alumbrado vial.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Colocar el inversor en punto muerto, abrir grifo de deposito, arranque en frío poner palanca aire cerrado, pulsar cebador si lleva, poner interruptor de encendido en posición de on y tirar de la cuerda de arranque con suavidad, después de la primera explosión retirar palanca del aire de la posición de cerrado, colocar en posición de aire abierto y volver a tirar suavemente de la cuerda de arranque.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es

**TOOL
QUICK**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 5,7 cv - 4,2 Kw

Cilindrada 80,7 cm³

Relación de reducción 85 : 1

Peso sin barrena 30,6 Kg

Diámetro barrena de 8 a 50 cm

AVISOS DE SEGURIDAD

Trabaje siempre en una posición estable, segura y vertical. No se deben de efectuar taladros en las cercanías de cables eléctricos.

Antes de arrancar el motor asegúrese que el inversor esté en punto muerto.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

