

# **BANDEJA VIBRANTE 60 Kg**



## **¿ PARA QUE SIRVE ?**

Diseñada para la compactación de suelos pedregosos, vibrado de pavimentos adoquinados, preparación para asfaltados

## **CONSEJOS PRACTICOS DE USO**

Colocar interruptor en posición de ON colocar palanca en posición aire cerrado y tirar de la cuerda de arranque, cambiar de posición la palanca del aire y proceder con la compactación.

***Herramientas en Alquiler***



[toolquick.es](http://toolquick.es)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor de 4 tiempos.

Sin plomo 95.

Cilindrada 163 cm<sup>3</sup>

Contenido del tanque de combustible 3,7 l

Consumo de combustible 1,8 l/h

Velocidad de avance hasta 30 m/min. Área de compactación 612 m<sup>2</sup>/h

Largo x ancho x alto (manillar en posición de trabajo)  
875 x 400 x 965 mm.

Peso de operación 86 Kg.

## AVISOS DE SEGURIDAD

No rellenar combustible con el motor en marcha. No volcar durante su transporte. Nunca dejar la máquina en funcionamiento sin atención.

## ICONOS DE SEGURIDAD



**Herramientas en Alquiler**

[toolquick.es](http://toolquick.es)

