

NIVEL LASER INSTALADOR



¿ PARA QUE SIRVE ?

Láser rotativo automático (autonivelado electrónicamente) para todo tipo de alineados ya sea de interior como en exterior, techos, tabiques, suelos, cimientos, construcción, tejados y una amplia gama

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Posibilidad de variar la velocidad de rotación en 5 posiciones + rotación libre + escaneo de 3 a 34°
Con posibilidad de utilizarle en modo manual. Nivelador vertical, horizontal, escuadrado, tecla de inclinación, punto de plomada para referencia, exploración. Emisión del punto del láser y modo línea ideal para la visualización en distancias cortas.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es

**TOOL
QUICK**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance(m): 300

Precisión a 100m +/- 15m

Diodo láser 635 nm 1mW Clase II

Autonomía aprox. (h.): 60h (pilas alcalinas)

Angulo de escaneo 3 a 34°

Velocidad de rotación 0 - 600 R.p.m. (5 vueltas)

Nivelación +/-8%

Peso neto (Kg): 1,3

AVISOS DE SEGURIDAD

! Atención ! El rayo láser puede ser perjudicial para la vista.

No exponer la herramienta a la lluvia o en lugares mojados o húmedos. No dirigir el láser hacia las personas o animales. No utilice el aparato para otros fines y obras para las cuales fue fabricado

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler

toolquick.es

